



Scan de **QR-code** of typ het **genoemde adres** in voor toegang tot de gedetailleerde gids.

Hartelijk dank voor de aanschaf van Poweredblinds!


Dit document begeleidt je stapsgewijs door de installatie van jouw product. Ga voor uitgebreide of specifieke informatie naar onze website, of scan de QR-code in dit document.

Garantie


We bieden 2 jaar garantie op al onze raamdecoratie, sturingssystemen en accessoires.

1 INHOUD VERPAKKING


Handmatig bediende




Gemotoriseerde raamdecoratie






2 METEN







3 BEUGELS BEVESTIGEN










4 GEMOTORISEERDE RAAMDECORATIE: ANTENNEKABEL + OPLAADKABEL







5 VERWIJDER DE BEVEILINGSBEUGEL.





6a INSTALLATIE VAN DE CASSETTE VOOR EEN HANDBEDIEND ROLGORDIJN.



6b INSTALLATIE VAN DE CASSETTE VOOR EEN GEMOTORISEERD ROLGORDIJN.



7 DE MOTOR ACTIVEREN



x 2





De jaloezie zal twee keer bewegen wanneer de motor is geactiveerd.





8 KOPPELEN

! In het geval van een meerkanaals afstandsbediening, gelieve contact op te nemen met de Poweredblinds Klantendienst of ga naar <https://poweredblinds-somfy.swipeguide.com> voor het koppelen van de bedieningskanalen.



PROG.



De bediening is geheel geactiveerd


Frequentiebanden en maximaal verbruikt vermogen:

433.42 MHz - 433.92 MHz
< 10 mW


434.355 MHz
< 10 mW








9 DE BATTERIJ OPLADEN





●	Batterij wordt opgeladen.
●	Batterij opgeladen.



10 BEDIENING GEMOTORISEERD ROLGORDIJN



! RESETTEN



HIERMEE WORDEN ALLE INSTELLINGEN VAN DE MOTOR EN VAN UW GEKOPPELDE BEDIENING GEWIST



Gemotoriseerde raamdecoratie

Houd het product en de batterijen (nieuw en gebruikt) buiten het bereik van kinderen. Stop met het gebruik van het product als het batterijklepje niet goed sluit, en houd het buiten het bereik van kinderen.

Als de batterij blootgesteld wordt aan hoge temperaturen (een hete oven of brand) of extreem lage luchtdruk, geplet of doorboord wordt, is er een risico op explosie of het weglekken van brandbare vloeistoffen of gassen uit de batterij. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw opgeladen worden.

! Let op: als de batterij wordt vervangen door een incorrect type is er risico op explosie.

X Zorg dat je de batterijen apart houdt van andere soorten afval en recycleer deze via het plaatselijke inzamelingsstelsel.

Gemotoriseerde en handmatige jaloezie

X We geven om het milieu. Gooi je apparaten niet weg met het gewone huisvuil. Breng je apparaten naar een erkend inzamelingspunt voor hergebruik.

CE FIGEST B.V. verklaart bij deze dat het product dat onder deze instructies valt en wordt gebruikt zoals bedoeld in overeenstemming met deze instructies, in overeenstemming is met de essentiële vereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen en in het bijzonder van de machinerichtlijn 2006/42/EC en de radorichtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de Poweredblinds-website van uw land. Sven Van Witzenburg, directeur, Hoofddorp, 05/2021.

FIGEST B.V.
Jacobus Ahrendlaan 1
2132 LP HOOFDDORP
Nederland

Ondersteuning

Als je ondersteuning nodig hebt, ga dan naar de sectie Help & Advies op de **Poweredblinds webshop** voor meer informatie.

Scan de **QR-code** of typ het **genoemde adres** in voor toegang tot de gedetailleerde gids.



<https://poweredblinds-somfy.swipeguide.com>