



Meetinstructies Gordijnrails

- Gebruik een metalen rolmaat voor het meest nauwkeurige meetresultaat.
- Houd pen en papier bij de hand voor het noteren van de maten.
- Neem handgrepen en andere obstakels mee in het meetresultaat

Opmeten voor montage binnen het raamkozijn
“in de dag”



Opmeten voor montage op het raamkozijn
“op de dag”



In de dag meetinstructies

- Plaatsing in het raamkozijn of plaatsing tussen de muur
- Gebruik een metalen meetlint voor een accuraat meetresultaat.
- Check of het raamkozijn diep genoeg is om het systeem op te hangen
- Houdt rekening met uitstekende delen zoals raamklinken, handgrepen etc.

Meet uw ramen op in de lengte zoals op de afbeelding. Meet op drie punten om breedte verschillen te ondervangen.

Als je ervoor kiest om de gordijnrail In De Dag te monteren haal dan 3 cm af van de breedtemaat die je doorgeeft om er zeker van de zijn dat de gordijnrails binnen het raamkozijn past. (Let op: gordijnen die In De Dag hangen dekken een deel van het raam af als ze geopend zijn.)

Op de dag meetinstructies

- Plaatsing in het raamkozijn of plaatsing tussen de muur
- Gebruik een metalen meetlint voor een accuraat meetresultaat.
- Houdt rekening met uitstekende delen zoals raamklinken, handgrepen etc.

Houdt bij een keuze voor montage Op De Dag rekening met de breedte van het gordijnpak. Zorg dat de gordijnrail breed genoeg is dat het gordijnpak niet een deel van het raam afdekt.